

# Handbuch



GIGAGATE

#### © 2016 devolo AG Aachen (Deutschland)

Alle Angaben in dieser Dokumentation sind nach sorgfältiger Prüfung zusammengestellt worden, gelten jedoch nicht als Zusicherung von Produkteigenschaften. devolo haftet ausschließlich in dem Umfang, der in den Verkaufs- und Lieferbedingungen festgelegt ist.

Weitergabe und Vervielfältigung der zu diesem Produkt gehörenden Dokumentation und Software sowie die Verwendung ihres Inhalts sind nur mit schriftlicher Erlaubnis von devolo gestattet. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

#### Marken

Android <sup>™</sup> ist eine eingetragene Marke der Open Handset Alliance.

Linux<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds.

Ubuntu<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke von Canonical Ltd.

Mac<sup>®</sup> und Mac OS X<sup>®</sup> sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc.

iPhone<sup>®</sup>, iPad<sup>®</sup> und iPod<sup>®</sup> sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc.

Windows<sup>®</sup> und Microsoft<sup>®</sup> sind eingetragene Marken von Microsoft Corp.

Wi-Fi<sup>®</sup>, Wi-Fi Protected Access<sup>™</sup>, WPA<sup>™</sup>, WPA2<sup>™</sup> und Wi-Fi Protected Setup<sup>™</sup> sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

devolo, dLAN<sup>®</sup>, Vianect<sup>®</sup> sowie das devolo-Logo sind eingetragene Marken der devolo AG.

Alle übrigen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. devolo behält sich vor, die genannten Daten ohne Ankündigung zu ändern und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

#### devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen

Deutschland

www.devolo.de

Aachen, Dezember 2016

## Inhalt

1	<b>Ein W</b> 1.1 1.2	ort vorab       Zu diesem Handbuch         1.1.1       Bestimmungsgemäßer Gebrauch         1.1.2       CE-Konformität         1.1.3       Sicherheitshinweise         devolo im Internet       Sicherheitshinweise	
2	Einlei	ung	8
	2.1	Was ist ein WLAN?	8
		2.1.1 Wi-Fi oder WLAN?	
		2.1.2 Unterschiede der WLAN-Frequenzbereiche	
	2.2	Das devolo GigaGate	
		2.2.1 WLAN-Taster	
		2.2.2 Net/Werkanschlusse	
		2.2.3 NESEL	
3	Inbet	iebnahme	
-	3.1	Lieferumfang	
	3.2	Systemvoraussetzungen	
	3.3	devolo GigaGate anschließen	
		3.3.1 devolo GigaGate Base anschließen	
		3.3.2 devolo GigaGate Satellite anschließen	
	3.4	devolo-Software installieren	
л	Notau	verkkonfiguration	22
4		Eingebaute Kenfigurationscherfläche aufrufen	ZJ
	4.1 4.2	devolo Cocknit-Software	
	43	Menüheschreibung	26
	1.5	4.3.1 Statusübersicht	
		4.3.2 Basis-Einstellungen	

		4.3.3 4.3.4	Bridge-Betrieb Mobile Endgeräte .		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	37 37
5	<b>Anhar</b> 5.1 5.2 5.3 5.4	<b>ig</b> Frequenz Kanäle u Entsorgu Allgemei	bereich und Sendelei nd Trägerfrequenzen ng von Altgeräten ne Garantiebedingun	stung 	•••••• •••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· · · · · · ·	· · · · ·	• • • • • • • • • • • • • • •	•••• •••• ••••	• • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • • • • • • • • • •	•••• •••• ••••	<b>39</b> 39 40 41 42

## 1 Ein Wort vorab

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Mit wenigen Handgriffen bauen Sie mit dem devolo GigaGate Ihr eigenes Gigabit-Netzwerk auf. Mit der devolo GigaGate Basis übertragen Sie Ihre Internetdaten über schnelles Gigabit-WLAN an den devolo GigaGate Satellite. An diesen können Sie insgesamt fünf Netzwerkgeräte über Netzwerkkabel anschließen und mit dem Internetzugang verbinden. Weitere Geräte, wie z. B. Smartphone, Tablet oder Notebook, lassen sich über ein separates und abgesichertes WLAN-Netz in das Heimnetzwerk hinzufügen.

## 1.1 Zu diesem Handbuch

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sorgfältig und bewahren Sie das Handbuch und die Installationsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

Nach einer Einführung in die Themen "WLAN" und den unterschiedlichen "Frequenzbereichen" sowie der Vorstellung des devolo GigaGate in **Kapitel 2** erfahren Sie in **Kapitel 3**, wie Sie die devolo GigaGate erfolgreich in Ihrem Netzwerk in Betrieb nehmen können. **Kapitel 4** beschreibt im Detail die Einstellungsmöglichkeiten der eingebauten Konfigurationsoberfläche. Hinweise zur Umweltverträglichkeit des Gerätes sowie unsere Garantiebedingungen in **Kapitel 5** bilden den Abschluss des Handbuches.

#### Beschreibung der Symbole

In diesem Abschnitt beschreiben wir kurz die Bedeutung der verwendeten Symbole.



Sehr wichtiger Hinweis, dessen Nichtbeachtung zu Schäden führen kann.



## Wichtiger Hinweis, dessen Beachtung empfehlenswert ist.

Zusätzliche Informationen und Tipps zu Hintergründen und zur Konfiguration Ihres Gerätes.

#### 1.1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das devolo GigaGate wie in dieser Anleitung beschrieben, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.



Das Gerät darf nur in geschlossenen Räumlichkeiten verwendet werden.

#### 1.1.2 CE-Konformität

Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der **Richtlinien 2014/53/EU**, **2014/35/EU** sowie den übrigen einschlägigen Bestimmungen des **FTEG**.

#### Das Produkt ist zum Betrieb in der EU, Schweiz und Norwegen vorgesehen.

Das Produkt ist eine Einrichtung der Klasse B. Diese Klasse kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen.

Die CE-Erklärung zu diesem Produkt liegt in gedruckter Form bei. Außerdem finden Sie sie im Internet unter <u>www.devolo.de</u>.

## 1.1.3 Sicherheitshinweise

Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollen vor Inbetriebnahme von devolo-Geräten gelesen und verstanden worden sein und für zukünftige Einsichtnahmen aufbewahrt werden.



### GEFAHR durch Elektrizität

devolo-Geräte dürfen vom Anwender nicht geöffnet werden. Beim Öffnen der Geräte besteht Stromschlaggefahr!

devolo-Geräte sind für den Anwender wartungsfrei. Im Schadensfall trennen Sie das devolo-Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Wenden Sie sich dann ausschließlich an qualifiziertes Fachpersonal (Kundendienst). Ein **Schadensfall** liegt z. B. vor,

- wenn der Netzstecker beschädigt ist.
- wenn das devolo-Gerät mit Flüssigkeit (z.B. Regen oder Wasser) überschüttet wurde.
- wenn das devolo-Gerät funktionslos ist.
- wenn das Gehäuse des devolo-Gerätes beschädigt ist.

Gewährleisten Sie bei einer Wandmontage mit Hilfe von Schrauben, dass keine in der Wand befindlichen Gas-, Wasser- oder Stromleitungen beschädigt werden. **Es besteht Stromschlaggefahr!** 

devolo-Geräte dürfen ausschließlich an einem **Versorgungsnetz** betrieben werden, wie auf dem **Typenschild** beschrieben.

Um das devolo-Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Gerät selbst bzw. dessen Netzstecker aus der Steckdose.



Die Steckdose sowie alle angeschlossenen Netzwerkgeräte sollten leicht zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall die Netzstecker schnell ziehen können. Verwenden Sie devolo-Geräte ausschließlich an einem trockenen Standort.

Zur Reinigung trennen Sie devolo-Geräte vom Stromnetz! Vermeiden Sie lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, da dies zu Beschädigungen des Gehäuses führen kann. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch.



#### GEFAHR durch Überhitzung

devolo-Geräte sollen nur an Plätzen aufgestellt werden, welche eine ausreichende Belüftung gewähren. Schlitze und Öffnungen am Gehäuse dienen der Belüftung:

- **Decken** Sie devolo-Geräte bei Betrieb **nicht ab**.
- Stellen Sie **keine Gegenstände auf** devolo-Geräte.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen der devolo-Geräte.
- devolo-Geräte dürfen nicht in direkter Nähe einer offenen Flamme (z. B. Feuer, Kerze) eingesetzt werden.
- devolo-Geräte dürfen nicht direkter Wärmestrahlung ausgesetzt sein (z. B. Heizkörper, Sonneneinstrahlung).



#### **GEFAHR durch Erwärmung**

Das Gehäuse des Gerätes kann sich im Betrieb erwärmen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät berührsicher montiert ist.

## 1.2 devolo im Internet

Weitergehende Informationen zu unseren Produkten und zum Thema "dLAN" finden Sie auch im Internet unter <u>www.devolo.de</u>. Im Bereich **WLAN** lassen sich Produktbeschreibungen und Dokumentationen sowie aktualisierte Versionen der devolo-Software und der Firmware des Gerätes herunterladen.

Wenn Sie weitere Ideen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, nehmen Sie bitte unter der E-Mail-Adresse <u>support@devolo.de</u> Kontakt mit uns auf!

## 2 Einleitung

## 2.1 Was ist ein WLAN?

Der Begriff **WLAN** (**W**ireless Local **A**rea **N**etwork) steht für die Vernetzung von Computern und anderen Geräten per Funk. Zwar lassen sich Computer auch paarweise ("peer-to-peer", p2p) drahtlos miteinander verbinden, in der Regel sorgt jedoch eine zentrale Sendestation (Access-Point) für die Vernetzung der verschiedenen Geräte. Ein sogenannter WLAN-Router ist so ein Access-Point und dient zusätzlich als Modem für den Internetzugang und als Router für die Vermittlung innerhalb des Netzwerkes.



Abb. 1: devolo GigaGate ermöglicht WLAN und Internet im ganzen Haus

devolo GigaGate

Das von einem Access-Point etablierte Funknetzwerk hat nur eine beschränkte Reichweite. Der auch als "Funkzelle" bezeichnete Empfangsbereich eines Access-Points wird insbesondere durch Gebäudemauern stark eingeschränkt. Häufig ist nur im gleichen Raum eine stabile Funkverbindung zwischen verschiedenen WLAN-Geräten möglich.

Da der Netzwerkzugang im WLAN nicht, wie beispielsweise im LAN (per Netzwerkkabel) oder dLAN (per Stromnetz), kontrolliert werden kann, stellt die freie Übertragung von Daten durch den Raum natürlich besondere Anforderungen an die Absicherung des Netzwerks. Daher wurden eine ganze Reihe von Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen, wie beispielsweise ein versteckter Funknetzname (SSID - Service Set Identifier), die Verschlüsselung der übertragenen Daten und eine Zugangskontrolle über die Kennungen (MAC-Adressen) der Geräte (Clients).

#### 2.1.1 Wi-Fi oder WLAN?

Wi-Fi ist ein erfundener Markenbegriff der Wi-Fi-Alliance, ein Konsortium, das Geräte mit Funkschnittstellen zertifiziert. In vielen Ländern wird Wi-Fi auch als Synonym für WLAN benutzt, was streng genommen nicht richtig ist, da Wi-Fi den Funkstandard und WLAN das Funknetzwerk bezeichnet.

#### 2.1.2 Unterschiede der WLAN-Frequenzbereiche

Für eine optimale Übertragungsgeschwindigkeit im WLAN unterstützt das devolo GigaGate die WLAN-Frequenzen 2,4 GHz und 5 GHz. Beide Frequenzbereiche haben ihre Vor- und Nachteile und spielen ihre Stärken vor allem dann aus, wenn sie miteinander kombiniert werden.

#### 2,4-GHz-Frequenzband

Das 2,4-GHz-Frequenzband wird von vielen kabellosen Geräten aus dem Alltag verwendet, z. B. von schnurlosen Telefonen, Mikrowellen, Bluetooth-Geräten und Netzwerkgeräten, die auf die Wi-Fi-Standards 802.11b, 802.11g und 802.11n setzen. Die hohe Verbreitung ist aber auch ein entscheidender Nachteil, denn im 2,4-GHz-Frequenzband gibt es nur wenige überlappungsfreie Kanäle, die sich störungsfrei und parallel für WLAN nutzen lassen. Zudem treten durch die zahlreich vorhandenen Geräte oftmals Interferenzen auf, die eine Internetnutzung über WLAN sehr langsam machen. Der maximal erreichbare Datendurchsatz bei der Nutzung des Wi-Fi-Standards 802.11n beträgt in der Theorie bis zu 300 Mbit/s. Im Heimnetzwerk sorgen jedoch alltägliche Dämpfungsfaktoren wie Möbel. Vasen oder Betonwände für einen geringeren Datendurchsatz.

#### 5-GHz-Frequenzband

Das 5-GHz-Frequenzband wird von erheblich weniger Geräten verwendet als das 2,4-GHz-Band, dadurch ist es weniger ausgelastet und weist geringere Interferenzen auf. Bei der Verwendung von 802.11ac stehen Anwendern theoretisch bis zu 19 Kanäle zur Verfügung. Aufgrund der größeren Kanalbandbreite und verbesserten Übertragungstechniken erreicht der Wi-Fi-Standard 802.11ac einen Datendurchsatz von bis zu 1.300 Mbit/s.

## 2.2 Das devolo GigaGate



Abb. 2: devolo GigaGate Base und Satellite

Die Base des devolo GigaGate ist ausgestattet mit

- einer LED, die den Betrieb der devolo GigaGate
   Base anzeigt,
- einer LED, die den Status der Verbindung zwischen Base und Satellite anzeigt,



Die LED-Statusanzeige kann auf der Konfigurationsoberfläche des GigaGate deaktiviert werden (siehe Kapitel 4.3.2 Basis-Einstellungen).

- einem Gigabit-Netzwerkanschluss (1.000 Mbit/s),
- vier innen liegenden WLAN-Antennen, die auf die 4x4 Quantenna-Technologie (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) setzen,
- ausklappbaren Standfüßen,
- vier Bohrungen (je Seite) f
  ür eine Wandmontage und
- einem Stromanschluss f
  ür das beiliegende Netzteil.

Der Satellite des devolo GigaGate ist ausgestattet mit

- einer LED, die den Betrieb des devolo GigaGate Satellite anzeigt,
- einer LED, die den Status der Verbindung zwischen Satellite und Base anzeigt,
- einem WLAN-Taster mit LED-Statusanzeige, der WLAN-Geräten eine Verbindung via WPS ermöglicht,
- einem Gigabit-Netzwerkanschluss (1.000 Mbit/s),
- vier Fast Ethernet-Anschlüssen (100 Mbit/s),
- vier innen liegenden WLAN-Antennen, die auf die 4x4 Quantenna-Technologie (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) setzen, sowie zwei innen liegenden WLAN-Antennen, mit denen eine WLAN-Verbindung zu anderen Netzwerkgeräten aufgebaut werden kann,
- ausklappbaren Standfüßen,

- vier Bohrungen (je Seite) für eine Wandmontage und
- einem Stromanschluss für das beiliegende Netzteil.



Abb. 3: Vorderseite der GigaGate-Geräte

devolo GigaGate



Abb. 4: Rückseite der GigaGate-Geräte

#### Blinkverhalten der LEDs

				LED	Blinkverhalten	Bedeutung		
LED	Blinkverhalten	Bedeutung		Weiße	Blinkt in Abständen von	Es wird eine Giga		
Weiße LED	Veiße Leuchtet per- ED manent Geräte sind via Netzwerkkabel mit den			<b>2 Sek.</b> (An/Aus)	zwischen Base und Satellite auf- gebaut			
ше devolo GigaGate- Geräten verbun- den			Leuchtet per- manent	Datenübertra- gungsrate liegt im optimalen Be- reich				
Weiße LED     Blinkt in Abständen von 0,5 Sek.     Es wird eine sichere WLAN- Verbindung (WPS) zwischen devolo GigaGate und einem Netz-		Rote LED	Leuchtet per- manent	Datenübertra- gungsrate liegt nicht im opti- malen Bereich				
	Leuchtet per- manent	werkgerät aufge- baut Es besteht eine verschlüsselte		Weiße LED	Blinkt in Abständen von <b>2 Sek.</b> (An/Aus)	devolo GigaGate- Geräte befinden sich im Startvor- gang		
		WLAN-Verbin- dung zwischen devolo GigaGate und einem Netz- werkgerät			Leuchtet per- manent	devolo GigaGate- Geräte werden mit Strom ver- sorgt und sind betriebsbereit		

#### devolo GigaGate

#### 2.2.1 WLAN-Taster



Der WLAN-Taster steuert die folgenden WLAN-Funktionen:

#### WLAN-Geräte per WPS verbinden

Befindet sich das Gerät im Auslieferungszustand, drücken Sie kurz den WLAN-Taster, um WPS zu aktivieren.



#### Abb. 5: WLAN-Taster am GigaGate Satellite



Informationen zur Einbindung von WLAN-fähigen Endgeräten mittels WPS finden Sie im Kapitel 4.3.4 Mobile Endgeräte.

WPS ist ein von der Wi-Fi Alliance entwickelter Verschlüsselungsstandard in einem WLAN-Netzwerk. Das Ziel von WPS ist es, das Hinzufügen von Geräten in ein bestehendes Netzwerk zu vereinfachen.

## 2.2.2 Netzwerkanschlüsse

Über die insgesamt fünf Netzwerkanschlüsse des devolo GigaGate Satellite können Sie Ihren PC, Ihr Multifunktionsgerät, Ihren Netzwerkspeicher (NAS, Network Attached Storage), Ihren SmartTV und Ihre Spielekonsole über handelsübliche Netzwerkkabel mit dem Internet verbinden, ohne einen separaten Switch kaufen zu müssen. Weitere Netzwerkgeräte können über die WLAN-Verbindung des devolo GigaGate Satellite mit dem Internet verbunden werden.



Für die optimale Geschwindigkeit der beiden Gigabit-Ports (1x Base, 1x Satellite) ist mindestens ein Cat 5e-Kabel (1.000 Mbit/s) notwendig (im Lieferumfang enthalten). Die vier Ethernet-Ports Fast benötigen mindestens ein Cat5-Kabel, um die volle Übertragungsgeschwindigkeit von 100 Mbit/s zu erreichen.

## 2.2.3 Reset

- Der Reset-Taster von Base und Satellite ( 5 (kleine Öffnung zwischen Stromanschluss und Gigabit-Netzwerkanschluss), hat zwei verschiedene Funktionen.
- Das Gerät startet neu, wenn Sie den Reset-Taster kürzer als 10 Sekunden drücken.

- Um die Konfiguration des devolo GigaGate in den Auslieferungszustand zurück zu versetzen, drücken Sie den Reset-Taster länger als 10 Sekunden. Beachten Sie, dass alle bereits vorgenommenen Einstellungen verloren gehen!
- Der Reset-Taster kann mit Hilfe eines spitzen
   Gegenstandes gedrückt werden (z. B. Büroklammer).

#### 2.2.4 WLAN-Antennen

Die vier innen liegenden WLAN-Antennen der devolo GigaGate **Base** verfügen über die 4x4 Quantenna-Technologie. Über das weniger störanfällige 5-GHz-Frequenzband werden hier insgesamt vier parallele Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1.300 Mbit/s zum devolo GigaGate **Satellite** aufgebaut.

Der devolo GigaGate **Satellite** verfügt zusätzlich über zwei innen liegende Antennen, mit denen eine WLAN-Verbindung zu anderen Netzwerkgeräten aufgebaut werden kann.

## 3 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erfahren Sie alles Wissenswerte zur Inbetriebnahme Ihres devolo GigaGate. Wir beschreiben den Anschluss der beiden Geräte und stellen Ihnen die devolo-Software kurz vor. Weitere, ausführlichere Dokumentationen finden Sie unter www.devolo.de.

## 3.1 Lieferumfang

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihres devolo GigaGate beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Lieferung vollständig ist.

#### Starter Kit

- devolo GigaGate Base
- devolo GigaGate Satellite
- Zwei Netzteile mit Stromkabeln
- Zwei Netzwerkkabel (Cat 5e, 1.000 Mbit/s)
- gedruckte Installationsanleitung
- CE-Erklärung

#### oder

#### Erweiterung:

- devolo GigaGate Satellite
- O Ein Netzteil mit Stromkabel

- O Ein Netzwerkkabel (Cat 5e, 1.000 Mbit/s)
- O gedruckte Installationsanleitung
- O CE-Erklärung

devolo behält sich das Recht vor, Änderungen im Lieferumfang ohne Vorankündigung vorzunehmen.

## 3.2 Systemvoraussetzungen

- Betriebssysteme: Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 8 Pro (32 bit/ 64 bit), Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 10 Pro (32 bit/64 bit), Linux (32 bit/64 bit), Mac (OS X 10.6)
- Netzwerkanschluss

Für eine optimale Übertragungsgeschwindigkeit des devolo GigaGate benötigen Sie einen Router mit einem freien Gigabit-Netzwerkanschluss. Verbinden Sie die devolo GigaGate Base und den Router mit dem beiliegenden Netzwerkkabel.

## 3.3 devolo GigaGate anschließen



#### Das Gerät darf nur in geschlossenen Räumlichkeiten verwendet werden.

 Notieren Sie vor dem Vernetzungsvorgang Ihrer
 WLAN-fähigen Endgeräte den WLAN-Schlüssel des devolo GigaGate Satellite. Sie finden diesen eindeutigen Schlüssel (WiFi key) auf dem Etikett auf der Unterseite des Gehäuses.

Geben Sie den WiFi key des devolo GigaGate Satellite später als Netzwerksicherheitsschlüssel in Ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone ein, um eine verschlüsselte Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk herzustellen.

In den folgenden Abschnitten beschreiben wir, wie Sie das devolo GigaGate anschließen und ins Netzwerk integrieren. Anhand möglicher Netzwerkszenarien verdeutlichen wir die genauen Vorgehensweisen:

### 3.3.1 devolo GigaGate Base anschließen

Schließen Sie die devolo GigaGate Base mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel an einen freien Netzwerkanschluss Ihres Internetzugangsgerätes (z. B. Ihren WLAN-Router) an. ② Stecken Sie das mitgelieferte Stromkabel der devolo GigaGate Base in eine Steckdose. Sobald die Power-LED permanent weiß leuchtet (nach ca. 60 Sekunden), ist die Base betriebsbereit.

Um das devolo-Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Gerät selbst bzw. dessen Netzstecker aus der Steckdose.



Die Steckdose sowie alle angeschlossenen Netzwerkgeräte sollten leicht zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall die Netzstecker schnell ziehen können.

#### 3.3.2 devolo GigaGate Satellite anschließen

- Stellen Sie den devolo GigaGate Satellite an den von Ihnen gewünschte Ort auf.
- ② Stecken Sie das mitgelieferte Stromkabel des devolo GigaGate Satellite in eine Steckdose. Sobald die Power-LED permanent weiß leuchtet (nach ca. 60 Sek.), ist der Satellite betriebsbereit.
  - Die devolo GigaGate **Base** und der devolo GigaGate **Satellite** verbinden sich über Gigabit-WLAN automatisch miteinander. Die Home-LED blinkt beim Verbindungsaufbau. Ist die WLAN-Verbindung zwischen

devolo GigaGate **Base** und devolo GigaGate **Satellite** hergestellt, leuchtet die Home-LED an beiden Geräten permanent. Um das devolo Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Gerät selbst bzw. dessen Netzstecker aus der Steckdose.



Abb. 6: Einrichtung der devolo GigaGate-Verbindungen

## Geräte per Netzwerkkabel mit dem devolo GigaGate Satellite verbinden

③ Schließen Sie Ihre am Strom angeschlossenen Geräte mit einem Netzwerkkabel an den devolo GigaGate Satellite an. Die Internetverbindung über das Netzwerkkabel wird automatisch hergestellt.



Für eine optimale Übertragungsgeschwindigkeit schließen Sie das im Lieferumfang befindliche Gigabit-Netzwerkkabel am dazugehörigen Gigabit-Netzwerkanschluss an. Für den Anschluss weiterer Geräte sind zusätzliche Netzwerkkabel notwendig.

Geräte per WLAN-Taster mit dem WLAN-Netzwerk des devolo GigaGate Satellite verbinden

- Wählen Sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone die WPS-Einstellung aus.
  - Auf Geräten mit Android-Betriebssystem
    - finden Sie die WPS-Einstellungen unter WLAN/Erweiterte Einstellungen. Das Apple-
      - Betriebssystem iOS unterstützt kein WPS.

⑤ Drücken Sie kurz den WLAN-Taster, um eine verschlüsselte WLAN-Verbindung herzustellen.

#### oder

Wutzen Sie in der Benutzeroberfläche des devolo GigaGate die Einstellung Wi-Fi Protected Setup (WPS), um Ihre Geräte über einen PIN mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

#### Geräte per Netzwerkschlüssel mit dem WLAN-Netzwerk des devolo GigaGate Satellite verbinden

Geräte ohne WPS-Funktion können ebenfalls mit dem WLAN-Netzwerk des devolo GigaGate **Satellite** verbunden werden.

- ① Wählen Sie auf Ihrem Notebook oder PC den Funknetznamen (SSID – Service Set Identifier) des devolo GigaGate WLAN-Netzwerkes aus.
- ② Geben Sie den zuvor notierten WiFi key als Netzwerksicherheitsschlüssel ein, um die WLAN-Verbindung herzustellen.
- Mehr Informationen zur Konfigurationsoberfläche finden Sie im Kapitel 4 Netzwerkkonfiguration.

### 3.4 devolo-Software installieren

#### devolo Cockpit-Software installieren

Das PC-Programm devolo **Cockpit** findet alle erreichbaren devolo-Geräte in Ihrem Netzwerk und zeigt Informationen zu diesen Geräten an. Sie gelangen über die Software auf die Konfigurationsoberfläche, um Ihr **WLAN-Netzwerk** am PC zu konfigurieren.

#### Software für Windows

Die devolo Cockpit-Software liegt unter www.devolo.com/cockpit für Sie bereit. Nachdem Sie die Installationsdatei auf Ihren Computer herunter geladen haben, starten Sie diese per Doppelklick.

Mit Hilfe des Installationsassistenten installieren Sie nun devolo **Cockpit** für den Betrieb des Gerätes unter dem Windows-Betriebssystem. Sie finden die installierte Anwendung in der Programmgruppe **Start**  $\diamondsuit$  **Alle Programme**  $\diamondsuit$  **devolo**.

#### Software für Mac (OS X)

Die devolo Cockpit-Software liegt unter www.devolo.com/cockpit für Sie bereit. Nachdem Sie die Installationsdatei auf Ihren Computer herunter geladen haben, starten Sie diese per Doppelklick.

#### Software für Linux (Ubuntu)

Die devolo Cockpit-Software liegt unter <u>www.devolo.com/cockpit</u> für Sie bereit. Nachdem Sie die Installationsdatei auf Ihren Computer herunter geladen und installiert haben, starten Sie diese.

 Mehr Informationen zur Software devolo Cockpit finden Sie im Internet unter www.devolo.com/cockpit.

## 4 Netzwerkkonfiguration

Das devolo GigaGate verfügt über eine eingebaute Konfigurationsoberfläche, die mit einem Standard-Webbrowser aufgerufen werden kann. Hier lassen sich alle Einstellungen für den Betrieb des Gerätes anpassen.

## 4.1 Eingebaute Konfigurationsoberfläche aufrufen

So erreichen Sie die eingebaute Online-Konfigurationsoberfläche des devolo GigaGate:

 Öffnen Sie das Startmenü Ihres Betriebssystems und wählen Sie devolo Cockpit-Software aus. Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den entsprechenden Eintrag des devolo GigaGate, um auf die Konfigurationsoberfläche des Gerätes zu gelangen.

Das Programm ermittelt dann die aktuelle IP-Adresse und startet die Konfiguration im Webbrowser.

 Mehr Informationen zu devolo Cockpit-Software erfahren Sie in Kapitel 3.4 devolo-Software installieren.



Standardmäßig gelangen Sie direkt auf die Konfigurationsoberfläche. Wurde jedoch über die Option **Verwaltung** (Symbol nebenstehend) **Gerätesicherheit** ein Login-Kennwort vereinbart, müssen Sie dieses vorher eingeben.

### 4.2 devolo Cockpit-Software

Die **devolo Cockpit-Software** ist ein Überwachungs- und Verschlüsselungsprogramm, das alle erreichbaren dLAN- und WLAN-Geräte in Ihrem Heimnetzwerk aufspürt und diese zu einem sicheren Netzwerk zusammenfügt. Nach dem Start von devolo Cockpit-Software erscheinen alle in Ihrem Heimnetzwerk erreichbaren Geräte. Dies kann einen Augenblick dauern.



Abb. 7: Das devolo Cockpit in Aktion

Alle im Netzwerk gefundenen Geräte erscheinen per Adaptersymbol mit entsprechendem Produktnamen. Der mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnete Adapter in der Mitte des Netzwerkes symbolisiert Ihr lokal angeschlossenes Gerät. Haben Sie mehrere Geräte lokal angeschlossen, können Sie zwischen diesen hin- und herspringen. Per Mausklick auf ein Adaptersymbol wird das entsprechende Gerät aktiviert und hervorgehoben dargestellt.

Die farbigen Verbindungslinien der Adapter verdeutlichen die aktuelle Übertragungsqualität:

- grün: Die Netzwerkverbindung eignet sich für HD-Video-Streaming.
- **orange**: Die Netzwerkverbindung eignet sich für SD-Video-Streaming und Online-Gaming.
- **rot**: Die Netzwerkverbindung eignet sich für einfachen Datentransfer sowie Internetzugang.

Findet tatsächlich Datenübertragung von einem zum anderen Gerät statt, wird die Datenrate auf dem jeweils hervorgehobenen Adapter angezeigt.

#### Einstellungen und Funktionen

Einstellungen zum devolo GigaGate **Base** sowie zum devolo GigaGate **Satellite** bzw. zum Netzwerk können Sie

• über an jedem Adapter seitlich angeordneten Karteireiter vornehmen.

Klicken Sie dazu das obere Symbol am seitlich angeordneten Karteireiter an.

#### Einstellungsmöglichkeiten am seitlich angeordneten Karteireiter:



Über **Konfigurationsseite des Gerätes** gelangen Sie auf die jeweilige Konfigurationsoberfläche Ihres devolo GigaGate **Base** und devolo GigaGate **Satellite**.

## 4.3 Menübeschreibung

Alle Menüfunktionen werden auf der entsprechenden Oberfläche als auch im dazugehörigen Kapitel des Handbuches beschrieben. Die Reihenfolge der Beschreibung im Handbuch richtet sich nach der Menüstruktur. Die drei (**Base**) bzw. vier zentralen Bereiche (**Satellite**) der Konfigurationsoberfläche werden am unteren Bildschirmrand angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche eines Bereiches, um direkt in diesen zu wechseln.



Abb. 8: Oberfläche des devolo GigaGate Satellite



**Base/Satellite**: Im Bereich **Statusübersicht** finden Sie alle Informationen zum devolo GigaGate sowie zu den an den **Satellite** angeschlossenen Geräten. Neben der Einrichtung eines Zugriffkennwortes, um die Geräte vor fremdem Zugriff zu schützen, lässt sich hier auch die Firmware des devolo GigaGate aktualisieren.



**Base/Satellite**: Im Bereich **Basis-Einstellungen** finden Sie unter anderem Einstellungsmöglichkeiten zur Sprachauswahl, zur Gerätesicherheit und zu den angeschlossenen Netzwerkgeräten.



Base/Satellite: Im Bereich Bridge-Betrieb können Sie den Namen der Bridge ändern, die SSID verstecken sowie diverse WLAN-Einstellungen vornehmen.



Satellite: Im Bereich Mobile Endgeräte können Sie Geräte automatisch, mittels WPS-Pin, oder manuell mit dem WLAN-Netz verbinden. Zudem lassen sich hier

der Netzwerkname, die Verschlüsselung oder der WIAN-Modus ändern

Klicken Sie **OK**, um die Einstellungen des jeweiligen Bereiches der Konfigurationsoberfläche zu speichern. Klicken Sie **Abbrechen**, um den jeweiligen Bereich der Konfigurationsoberfläche zu verlassen.

#### 4.3.1 Statusübersicht



Im Bereich **Statusübersicht** nehmen Sie Einstellungen zum Netzwerk sowie zu den einzelnen devolo GigaGate-Geräten vor.

Satellite:

- Bridge-Status sowie verwendeter Frequenzbereich
- WLAN-Status sowie verwendeter Frequenzbereich
- Ethernet-Status

#### Base:

- Bridge-Status sowie verwendeter Frequenzbereich
- Ethernet-Status
- Firmware-Version
- Zugriffskennwort
- Netzwerkeinstellungen

Per Klick bzw. Tipp auf das jeweilige Symbol gelangen Sie in den entsprechenden Bereich.

#### Bridge-Status konfigurieren

- Bridge-Status Dridge konfigurieren
  - WiFi Bridge aus/ein



Über den Schalter **aus/ein** kann die devolo GigaGate **Base** manuell ein- und ausgeschaltet werden. Nach einem Klick auf **OK** wird das Gerät deaktiviert und ist über WLAN nicht mehr ansprechbar.



Um eine erneute Verbindung zur WiFi Bridge aufzubauen, schließen Sie Ihr Notebook über ein Netzwerkkabel an die devolo GigaGate Base an. Schalten Sie die WiFi Bridge in der Konfigurationsoberfläche wieder ein.

#### Bridge-Netzwerknamen festlegen

O Bridge-Netzwerkname

Der **Netzwerkname (SSID)** legt den Namen Ihres Funknetzwerkes zwischen devolo GigaGate **Base** und devolo GigaGate **Satellite** fest.

#### WLAN-Schlüssel vergeben

#### O Schlüssel

Mit dem hier eingegebenen WLAN-Schlüssel stellt der devolo GigaGate **Satellite** eine verschlüsselte WLAN-Verbindung zur devolo GigaGate **Base** her.

Sie können entweder das voreingestellte Passwort nutzen, oder ein eigenes Passwort zur Absicherung Ihres WLAN-Netzwerkes erstellen.

#### Wi-Fi-Standard auswählen

O Modus

Hier lassen sich die unterstützen Wi-Fi-Standards der devolo GigaGate **Base** auswählen:

**802.11a+n+ac**: Voreingestellte Standardeinstellung mit höchster Kompatibilität. Bei dieser Auswahl unterstützt die devolo GigaGate **Base** die aufgelisteten Wi-Fi-Standards 802.11a, 802.11n und 802.11ac.

**802.11a+n**: Mit dieser Einstellung unterstützt die devolo GigaGate **Base** ausschließlich die beiden Wi-Fi-Standards 802.11a und 802.11n.

**802.11a**: Diese Einstellung unterstützt ausschließlich den Wi-Fi-Standard 802.11a.

#### Kanalbandbreite einstellen

○ Kanalbandbreite

Hier lässt sich die Kanalbandbreite der einzelnen Wi-Fi-Standards einstellen. Zur Auswahl stehen:

**20 MHz**: Geeignet für die Wi-Fi-Standards 802.11a, 802.11b und 802.11g. Hier stehen bis zu vier überlappungsfreie WLAN-Kanäle zur Verfügung.

**40 MHz**: Geeignet für den Wi-Fi-Standard 802.11n. Hier stehen bis zu zwei überlappungsfreie WLAN-Kanäle zur Verfügung. **80 MHz**: Voreingestellte Standardeinstellung. Geeignet für den Wi-Fi-Standard 802.11ac. Hier stehen bis zu fünf überlappungsfreie Kanäle zur Verfügung.

#### MAC-Adresse der devolo GigaGate Base ablesen

- 5 GHz 🗘 Bridge-Monitor
  - Verbundene Bridge-Geräte

Hier wird die angeschlossene devolo GigaGate **Base** mit ihrer MAC-Adresse und dem Datum der letzten Anmeldung angezeigt.

Die MAC-Adresse bezeichnet die Hardware-Schnittstelle jedes einzelnen Netzwerkgerätes eindeutig (z. B. die WLAN-Karte eines Computers oder die Ethernet-Schnittstelle eines Druckers). Sie besteht aus sechs zweistelligen Hexadezimalzahlen, die jeweils mit Doppelpunkten voneinander getrennt sind (z. B. 00:0B:3B:37:9D:C4).

## WLAN-Funktion des devolo GigaGate Sattelite deaktivieren

- WLAN-Status \$\u00fc Access-Point
  - O WLAN aus/ein

Über den Schalter **aus/ein** kann die WLAN-Funktion der devolo GigaGate **Satellite** manuell ein- und ausgeschaltet werden. Nach einem Klick auf **OK** wird die WLAN-Funktion des Gerätes deaktiviert.



Im Auslieferungszustand des devolo GigaGate ist die WLAN-Funktion eingeschaltet.

#### Netzwerkname (SSID) ändern

O Netzwerkname 2,4 GHz

Der **Netzwerkname (SSID)** legt den Namen Ihres Funknetzwerks fest. Sie können diesen Namen beim Einwählen ins WLAN sehen und so das korrekte WLAN-Netzwerk identifizieren.

Hier lässt sich der WLAN-Netzwerkname (SSID) manuell anpassen. Dieser Netzwerkname ist für die spätere Verbindung mit anderen WLAN-fähigen Endgeräten wichtig.

#### Netzwerkname (SSID) verstecken

O SSID verstecken nein/ja

Wenn Sie die Option **SSID verstecken** aktivieren, bleibt Ihr Funknetzwerk unsichtbar. In diesem Fall müssen potentielle Netzwerkteilnehmer die exakte SSID kennen und manuell eingeben, um eine Verbindung aufbauen zu können. Einige WLAN-Karten haben Schwierigkeiten, sich mit solchen unsichtbaren Funknetzwerken zu verbinden. Sollte das Verbinden mit einem versteckten Namen Probleme bereiten, sollten Sie zunächst versuchen, die Verbindung bei sichtbarem Netzwerknamen aufzubauen und diese erst anschließend zu verstecken.

#### WLAN-Verschlüsselung auswählen

O Verschlüsselung

Zur Sicherung der Datenübertragung in Ihrem Funknetzwerk stehen die Sicherheitsstandards **WPA** und **WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)** zur Verfügung.

Dieses Verfahren erlaubt individuelle Schlüssel aus Buchstaben und Zahlen mit einer Länge von bis zu 63 Zeichen. Dieser kann von Ihnen einfach über die Tastatur eingegeben werden.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2): Voreingestellte Standardeinstellung. Der Verschlüsselungsstandard setzt auf die sichere AES-Verschlüsselung (Advanced Encryption Standard). Zur Absicherung der WLAN-Verbindung zwischen devolo GigaGate **Satellite** und dem WLAN-fähigen Endgerät kommt ein 128 Bit langer Schlüssel zum Einsatz.

WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access): Bei dieser Einstellung unterstützt der devolo GigaGate Satellite die beiden angezeigten Verschlüsselungsstandards. Die Nutzung empfiehlt sich, wenn sowohl neuere als auch ältere Geräte ohne WPA2-Unterstützung in das WLAN-Netzwerk eingebunden werden.

**keine**: Keine Verschlüsselung eingestellt. Ohne Verschlüsselung werden nicht nur alle Daten von den Client-Computern zum devolo GigaGate **Satellite** in Ihrem Funknetzwerk ungeschützt übertragen, es wird auch kein Kennwort zur Verbindung verlangt.



Sie sollten die Verbindungen in Ihrem WLAN immer verschlüsseln. Ansonsten könnte jeder in Funkreichweite in Ihr Netzwerk eindringen.

Speichern Sie alle geänderten Einstellungen, bevor Sie diesen Konfigurationsbereich wieder verlassen, indem Sie mit **OK** bestätigen.



Im Auslieferungszustand des devolo GigaGate ist die WLAN-Verschlüsselung WPA2 eingestellt. Der Standard-WLAN-Schlüssel ist der WiFi key des devolo GigaGate Satellite. Sie finden den Schlüssel auf dem Etikett auf der Unterseite des Gehäuses.

#### WLAN-Schlüssel erstellen

#### O Schlüssel

Mit dem hier eingegebenen WLAN-Schlüssel stellt der devolo GigaGate **Satellite** eine verschlüsselte WLAN-Verbindung zur den WLAN-fähigen Endgeräten her.

Sie können entweder das voreingestellte Passwort nutzen, oder ein eigenes Passwort zur Absicherung Ihres WLAN-Netzwerkes erstellen.

Geben Sie dazu eine entsprechende Anzahl von Zeichen in das Feld **Schlüssel** ein.

#### Wi-Fi-Standard auswählen

O Modus

Hier lassen sich die unterstützen Wi-Fi-Standards auswählen:

**802.11b+g+n**: Voreingestellte Standardeinstellung mit höchster Kompatibilität. Bei dieser Auswahl unterstützt der devolo GigaGate **Satellite** die aufgelisteten Wi-Fi-Standards 802.11b, 802.11g und 802.11n.

**802.11b+g**: Mit dieser Einstellung unterstützt der devolo GigaGate **Satellite** ausschließlich die beiden Wi-Fi-Standards 802.11b und 802.11g.

#### Kanalbandbreite einstellen

○ Kanalbandbreite

Hier lässt sich die Kanalbandbreite der einzelnen Wi-Fi-Standards einstellen. Zur Auswahl stehen:

**Auto**: Der devolo GigaGate **Satellite** sucht automatisch, abhängig von den angeschlossenen WLAN-Endgeräten, nach der ideal passenden Kanalbandbreite und stellt die Verbindung her.

**20 MHz**: Geeignet für die Wi-Fi-Standards 802.11a, 802.11b und 802.11g. Hier stehen bis zu vier überlappungsfreie WLAN-Kanäle zur Verfügung.

**40 MHz**: Geeignet für den Wi-Fi-Standard 802.11n. Hier stehen bis zu zwei überlappungsfreie WLAN-Kanäle zur Verfügung.

#### Kanal auswählen

🔘 Kanal

Für den Betrieb als Access-Point muss ein (Sende-) Kanal festgelegt sein. Es stehen 13 Kanäle zur Verfügung. Wir empfehlen, die Standardeinstellung **Auto** beizubehalten, da der devolo GigaGate **Satellite** in dieser Einstellung regelmäßig und selbstständig die Kanalwahl durchführt. Sind keine Stationen verbunden, führt das Gerät alle 2 Stunden die automatische Kanalwahl durch. Auto: Der devolo GigaGate Satellite stellt automatisch, abhängig von den angeschlossenen WLAN-Endgeräten und dem genutzten WLAN-Modus, den ideal passenden Kanal her.

**1-13**: Der WLAN-Kanal kann auch manuell eingestellt werden. Die Kanalauswahl reicht von 1 bis 13.

#### Via Netzwerk angeschlossene Geräte überwachen

O Ethernet-Status

Alle via Netzwerkkabel angeschlossenen Geräte werden übersichtlich, sortiert nach LAN-Anschlüssen (Ports), dargestellt.

**Highspeed-Port (1.000 Mbit/s)**: Geeignet für Geräte mit Gigabit-Anschluss, die einen gleichmäßig hohen Datendurchsatz benötigen, z. B. NAS-Geräte (Network Attached Storage).

**Media-Ports (100 Mbit/s)**: Geeignet für alle Geräte, die einen Fast Ethernet-Anschluss besitzen. Der Datendurchsatz eignet sich für das Streamen von Videos und dem Surfen im Internet.

#### Firmware-Update durchführen

- Firmware-Version Firmware-Update
   Zeigt die aktuell installierte Firmware des
   devolo GigaGate Satellite.
  - O Automatisches Firmware-Update aus/ein

Die Firmware des devolo GigaGate enthält die Software zum Betrieb des Geräts. Bei Bedarf bietet devolo im Internet neue Versionen als Datei zum Download an, beispielsweise um bestehende Funktionen anzupassen. Wenn Sie möchten, dass der devolo GigaGate Firmware-Updates automatisch durchführt, aktivieren Sie die Option **Automatisches Firmware-Update** und starten den Aktualisierungsvorgang mit **Jetzt nach neuer Firmware suchen und aktualisieren**.

#### oder

Firmware aktualisieren

Um die Firmware manuell auf den neuesten Stand zu bringen, laden Sie zunächst von der devolo-Internetseite unter <u>www.devolo.com</u> die passende Datei für das devolo GigaGate auf Ihren Computer herunter. Wählen diese unter **Dateiname** aus und klicken/ tippen Sie auf **Firmware-Upgrade durchführen**.

Nach der erfolgreichen Aktualisierung wird das devolo GigaGate automatisch neu gestartet.

 Während des Aktualisierungsvorgangs blinkt das Symbol auf der Vorderseite des Gerätes rot. Nach erfolgreicher Aktualisierung wird das devolo GigaGate automatisch neu gestartet. Über die Schaltfläche **Updates** im **devolo Cockpit** können Sie ebenfalls automatische Firmware-Aktualisierungen von unserer Internetseite <u>www.devolo.com</u> durchführen. Dieser Vorgang setzt eine aktive Internetverbindung voraus. Mehr Informationen zu **devolo Cockpit** finden Sie im Internet unter <u>www.devolo.com/cockpit</u>.

#### Gerätekonfiguration speichern

○ Gerätekonfiguration speichern

Alle aktiven Konfigurationseinstellungen lassen sich zu Sicherungszwecken auf Ihren Computer übertragen, dort als Datei ablegen und wieder in das devolo GigaGate **Satellite** laden. Auf diese Weise können Sie beispielsweise Konfigurationen für unterschiedliche Netzwerkumgebungen erzeugen, mit denen Sie das Gerät schnell und einfach einrichten können.

#### Gerätekonfiguration wiederherstellen

O Gerätekonfiguration wiederherstellen Die zuvor gespeicherte Konfiguration des devolo GigaGate **Satellite** kann hier wiederhergestellt werden.

#### Gerätekonfiguration wiederherstellen

O Gerätekonfiguration zurücksetzen

Über diese Einstellung lässt sich der devolo GigaGate **Satellite** zurück in den Auslieferungszustand versetzen.



Ihre persönlichen WLAN-Einstellungen gehen dabei verloren. Zuletzt vergebene Kennwörter für das devolo GigaGate werden ebenfalls zurückgesetzt.

#### Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche verschlüsseln

Über **Zugriffskennwort einrichten** lässt sich der Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche mit einem Passwort schützen.

Im Auslieferungszustand des devolo GigaGate ist die Konfigurationsoberfläche **nicht** durch ein **Kennwort geschützt**. Sie sollten jedoch nach der Installation des devolo GigaGate den Schutz durch Vergabe eines **individuellen Kennwortes** aktivieren, um den Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche durch Dritte auszuschließen.



Sie sollten den Zugriff auf Ihre devolo GigaGate-Geräte immer verschlüsseln, um Ihre Konfiguration vor fremdem Zugriff zu schützen.



Der Benutzername admin ist voreingestellt und nicht veränderbar.

#### Netzwerkeinstellungen konfigurieren

• Netzwerkeinstellungen  $\Diamond$  Netzwerk konfigurieren In den Netzwerkeinstellungen werden alle relevanten Informationen zum Netzwerk angezeigt, z. B. die IP-Adresse, die Netzmaske sowie der Nameserver.

O DHCP-Client

Als Komponente Ihres Netzwerks kommuniziert auch der devolo GigaGate über das TCP/IP-Protokoll. Die dazu benötigte IP-Adresse kann entweder manuell eingetragen oder **automatisch** (voreingestellte Standardeinstellung) von einem **DHCP-Server** bezogen werden.



Um die manuelle Konfiguration durchzuführen, müssen die IP-Adresse, die Netzmaske, das Standardgateway sowie der Nameserver eingetragen werden.



Ist bereits ein DHCP-Server zur Vergabe von IP-Adressen im Netzwerk vorhanden, sollten Sie diese Option aktiviert lassen, damit der devolo GigaGate automatisch eine Adresse von diesem erhält. In der Regel ist das der Router.

#### 4.3.2 Basis-Einstellungen



Im Bereich **Basis-Einstellungen** finden Sie einige bekannte Einstellungen aus der **Statusübersicht** sowie zusätzliche Einstellungen zur **Sprachwahl** und **Erweiterte Einstellungen** zur individuellen Anpassung Ihrer devolo GigaGate-Geräte.

#### Satellite:

- Sprachauswahl
- Gerätesicherheit
- Netzwerkeinstellungen
- System
- Erweiterte Einstellungen

#### Base:

- Sprachauswahl
- Gerätesicherheit
- Netzwerkeinstellungen
- System
- Erweiterte Einstellungen

Per Klick bzw. Tipp auf das jeweilige Symbol gelangen Sie in den entsprechenden Bereich.

#### Menüsprache auswählen

• Sprachauswahl

Hier wählen Sie die gewünschte Menüsprache aus. Zur Auswahl stehen:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- O Niederländisch
- O Portugiesisch
- O Spanisch

Speichern Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

#### Datum und Uhrzeit festlegen

- Erweiterte Einstellungen Datum und Uhrzeit
  - Datum und Uhrzeit automatisch beziehen aus/ein

Über den Schalter **aus/ein** können der devolo GigaGate **Base** und dem devolo GigaGate **Satellite** automatisch ein Datum und eine Uhrzeit von einem Zeitserver zugewiesen werden. Alternativ kann die Auswahl der Zeitzone und des Zeitservers auch manuell erfolgen.

Ein Zeitserver ist ein Server im Internet, dessen Aufgabe darin besteht die genaue Uhrzeit zu liefern. Die meisten Zeitserver sind an eine Funkuhr gekoppelt. Die Option **Datum und Uhrzeit automatisch beziehen** ist standardmäßig aktiviert, damit der devolo GigaGate Datum und Uhrzeit automatisch synchronisieren kann.



## Der Zeitserver pool.ntp.org ist standardmäßig aktiviert.

 Automatisch auf Sommerzeit umstellen aus/ein

Hier können Sie festlegen, dass die Uhrzeit der devolo GigaGate-Geräte automatisch auf Sommerzeit umgestellt wird.

Wählen Sie Ihre **Zeitzone** und den **Zeitserver**. Wenn Sie die Option **Automatisch auf Sommerzeit umstellen**, aktiviert haben, stellt der Adapter automatisch auf Sommerzeit um.

#### LEDs am Gerät deaktivieren

○ LED-Einstellungen ◊ Geräte-LEDs aus/ein Die LED-Statusanzeige kann deaktiviert werden, indem Sie die Option **LEDs ausschalten** aktivieren, um störendes Licht z. B. im Schlafzimmer zu vermeiden. Im Auslieferungszustand ist die LED-Statusanzeige aktiviert.

Speichern Sie Ihre Eingabe mit **OK**.



Fehlzustände der devolo GigaGate-Geräte werden Ihnen trotz ausgeschalteter LED angezeigt.

#### Taster am Gerät deaktivieren

○ Taster 🗘 Geräte-Taster aus/ein

Hier können Sie einstellen, dass die Taster auf der Vorderseite der devolo GigaGate-Geräte (Haus-Taster, WLAN-Taster) deaktiviert werden.

Speichern Sie Ihre Eingabe mit OK.

#### Individuelle Gerätenamen vergeben

#### ○ Gerätename

Hier können Sie den devolo GigaGate-Geräten einen zusätzlichen Namen vergeben. Dieser wird im oberen Teil der Konfigurationsoberfläche angezeigt:

GigaGate **Satellite** (Ihr vergebener Name) GigaGate **Base** (Ihr vergebener Name)

#### Lizenzinformationen ansehen

O Lizenzinformationen

Hier finden Sie die Lizenzinformationen zum devolo GigaGate.

#### 4.3.3 Bridge-Betrieb



Im Bereich **Bridge-Betrieb** finden Sie Einstellungen zum Netzwerknamen der devolo GigaGate-Geräte, zur Verschlüsselung, zum Wi-Fi-Modus sowie die Option zur Anbindung weiterer devolo GigaGate **Satellite**-Geräte mit der devolo GigaGate **Base**.

Bridge-Konfiguration

Mehr Informationen zum Thema devolo GigaGate-Konfiguration lesen Sie im Kapitel **4.3.1 Statusüber**sicht.

Bridge-Erweiterung

Sie können Ihr vorhandenes devolo GigaGate-Netzwerk um weitere devolo GigaGate **Satellite**-Geräte erweitern.

## Weitere devolo GigaGate Satellite-Geräte an die devolo GigaGate Bridge anmelden

○ Bridge-Pairing mittels Push Button (Haus-Taster) ▷ Pairing starten

Klicken/tippen Sie auf **Pairing starten**, um die Verbindung automatisch herzustellen.

O Bridge-Pairing mittels Security-ID Geben Sie in der Konfigurationsoberfläche des devolo GigaGate **Satellite** die Security-ID (Sec ID) der devolo GigaGate **Base** ein. Diese finden Sie auf der Unterseite des Gerätes.

Notieren Sie vor dem Vernetzungsvorgang die Security-IDs aller devolo GigaGate-Geräte. Diese eindeutige Kennung finden Sie auf dem Etikett auf der Unterseite des Gehäuses. Sie besteht aus 16 Buchstaben. Sorgen Sie auch dafür, dass alle devolo GigaGate-Geräte mit dem Stromnetz und ggf. auch mit dem Computer bzw. den entsprechenden Netzwerkkomponenten verbunden sind.

### 4.3.4 Mobile Endgeräte



Im Bereich **Mobile Endgeräte** finden Sie Einstellungen zur Integration von WLANfähigen Endgeräten in das WLAN-Netzwerk des devolo GigaGate **Satellite**. Die Installation neuer WLAN-Geräte kann entweder automatisch oder über die Eingabe des WPS-Pins erfolgen. Zudem lassen sich hier der Netzwerkname, die Verschlüsselung oder der WLAN-Modus des devolo GigaGate **Satellite** ändern.

devolo GigaGate

Das devolo GigaGate bietet zwei verschiedene Varianten zur Übermittlung dieser Sicherheitsschlüssel:

#### WPS mittels PBC (Push Button) (WLAN-Taster):

- Starten Sie den Verschlüsselungsvorgang am devolo GigaGate, indem Sie
  - entweder den WLAN-Taster auf der Vorderseite des devolo GigaGate Satellite oder
  - O auf der Benutzeroberfläche unter devolo GigaGate Satellite ◊ Mobile Endgeräte ◊ Endgeräte automatisch (WPS) ◊ WiFi Protected Setup (WPS) die Schaltfläche Konfiguration starten drücken.
- ② Anschließend drücken Sie entweder den WPS-Taster des hinzuzufügenden WLAN-Gerätes oder aktivieren den WPS-Mechanismus in den WLAN-Einstellungen des WLAN-Gerätes. Die Geräte tauschen nun die Sicherheitsschlüssel gegenseitig aus und bauen eine gesicherte WLAN-Verbindung auf. Die WLAN-LED auf der Vorderseite zeigt den Synchronisationsvorgang durch Blinken an.

#### WPS mittels PIN:

① Um WLAN-Geräte in Ihrem Funknetzwerk mittels PIN-Variante sicher miteinander zu verbinden, geben Sie auf der Konfigurationsoberfläche unter devolo GigaGate **Satellite** V**WiFi Protected Setup (WPS)** V**WPS mittels PIN** einen individuellen Schlüssel ein und starten den Verschlüsselungsvorgang, indem Sie die Schaltfläche **Konfiguration starten** drücken.

⑦ Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche der hinzuzufügenden WLAN-Station und übertragen die am devolo GigaGate Satellite gewählte PIN. Bestätigen Sie den Verschlüsselungsvorgang wie dort beschrieben. Die Geräte tauschen nun die Sicherheitsschlüssel gegenseitig aus und bauen eine gesicherte WLAN-Verbindung auf. Die WLAN-LED auf der Vorderseite zeigt den Synchronisationsvorgang durch Blinken an.

#### WPS-Verschlüsselung deaktivieren

- Endgeräte automatisch (WPS)
  - Wi-Fi Protected Setup (WPS) aus/ein

Sie können die WPS-Verschlüsselung Ihres devolo GigaGate ein- bzw. ausschalten.

## 5 Anhang

## 5.1 Frequenzbereich und Sendeleistung

#### Technische Angaben im 5-GHz-Frequenzband

Frequenzbereich	5 GHz
TEEE-Standard	802.11 a/h 802.11 n 802.11 ac
Frequenzbereich Indoor	5150 – 5350 MHz
Frequenzbereich Indoor & Outdoor	5150 – 5725 MHz (802.11 a/h, n) 5150 – 5350 MHz / 5470 – 5725 MHz (802.11 ac)
Kanalbandbreite	20 MHz (802.11 a/h) 20, 40 MHz (802.11 n) 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz (802.11 ac)
Max. Sendeleistung Indoor (EiRP)	200 mW (Kanal 36 – 64) / 23 dBm
Max. Sendeleistung	1.000 mW (Kanal 100 – 140) / 30 dBm

#### Technische Angaben im 2,4-GHz-Frequenzband

Frequenzbereich	2,4 GHz
IEEE-Standard	802.11 b 802.11 g 802.11 n
Frequenzbereich Indoor	-
Frequenzbereich Indoor & Outdoor	2399,5 – 2484,5 MHz
Kanalbandbreite	20 MHz (802.11 b/g) 20, 40 MHz (802.11 n)
Max. Sendeleistung Indoor (EiRP)	100 mW / 20 dBm
Max. Sendeleistung	100 mW / 20 dBm

## 5.2 Kanäle und Trägerfrequenzen

#### Kanäle und Frequenzen im 5-GHz-Band

Kanal	Trägerfrequenz
36	5180 MHz
40	5200 MHz
44	5220 MHz
48	5240 MHz
52	5260 MHz
56	5280 MHz
60	5300 MHz
64	5320 MHz
100	5500 MHz
104	5520 MHz
108	5540 MHz
112	5560 MHz
116	5580 MHz
120	5600 MHz
124	5620 MHz
128	5600 MHz
132	5660 MHz
136	5680 MHz
140	5700 MHz

#### Kanäle und Frequenzen im 2,4-GHz-Band

Kanal	Trägerfrequenz
1	2412 MHz
2	2417 MHz
3	2422 MHz
4	2427 MHz
5	2432 MHz
6	2437 MHz
7	2442 MHz
8	2447 MHz
9	2452 MHz
10	2457 MHz
11	2462 MHz
12	2467 MHz
13	2472 MHz

### 5.3 Entsorgung von Altgeräten

Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem:



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Gerät bedeutet, dass es sich bei diesem Produkt um ein elektrisches bzw. elektronisches Gerät im Anwendungsbereich des deutschen Elektrogesetzes (bzw. EU-WEEE-Richtlinie) handelt. Derartig gekennzeichnete Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie können diese kostenlos stattdessen bei Ihrer kommunalen Sammelstelle abgeben. Wenden Sie sich an Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

### 5.4 Allgemeine Garantiebedingungen

Diese Garantie gewährt die devolo AG den Erwerbern von devolo-Produkten nach ihrer Wahl zusätzlich zu den ihnen zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen nach Maßgabe der folgenden Bedingungen:

#### 1 Garantieumfang

- a) Die Garantie erstreckt sich auf das gelieferte Gerät mit allen Teilen. Sie wird in der Form geleistet, dass Teile, die nachweislich trotz sachgemäßer Behandlung und Beachtung der Gebrauchsanweisung aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern defekt geworden sind, nach devolos Wahl kostenlos ausgetauscht oder repariert werden. Alternativ hierzu behält devolo sich vor, das defekte Gerät gegen ein Ersatzgerät mit gleichem Funktionsumfang und gleichen Leistungsmerkmalen auszutauschen. Handbücher und evtl. mitgelieferte Software sind von der Garantie ausgeschlossen.
- b) Die Kosten f
  ür Material und Arbeitszeit werden von devolo getragen, nicht aber die Kosten f
  ür den Versand vom Erwerber zur Service-Werkst
  ätte und/oder zu devolo.
- c) Ersetzte Teile gehen in devolos Eigentum über.
- d) devolo ist berechtigt, über die Instandsetzung und den Austausch hinaus technische Änderungen (z. B. Firmware-Updates) vorzunehmen, um das Gerät dem aktuellen Stand der Technik anzupassen. Hierfür entstehen dem Erwerber keine zusätzlichen Kosten. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.

#### 2 Garantiezeit

Die Garantiezeit beträgt für dieses devolo-Produkt drei Jahre. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag der Lieferung des Gerätes durch den devolo-Fachhändler. Von devolo erbrachte Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

#### Abwicklung

3

- a) Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Fehler des Gerätes, so sind Garantieansprüche unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sieben Tagen geltend zu machen.
- b) Transportschäden, die äußerlich erkennbar sind (z.B. Gehäuse beschädigt), sind unverzüglich gegenüber der mit dem Transport beauftragten Person und dem Absender geltend zu machen. Äußerlich nicht erkennbare Schäden sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens jedoch innerhalb von drei Tagen nach Anlieferung, schriftlich gegenüber der Transportperson und dem Absender zu reklamieren.
- c) Der Transport zu und von der Stelle, welche die Garantieansprüche entgegennimmt und/oder das instandgesetzte Gerät austauscht, geschieht auf eigene Gefahr und Kosten des Erwerbers.
- Garantieansprüche werden nur berücksichtigt, wenn mit dem Gerät eine Kopie des Rechnungsoriginals vorgelegt wird. devolo behält sich in Einzelfällen vor, sich das Rechnungsoriginal vorlegen zu lassen.

#### 4 Ausschluss der Garantie

Jegliche Garantieansprüche sind insbesondere ausgeschlossen,

- a) wenn der Aufkleber mit der Seriennummer vom Gerät entfernt worden ist,
- b) wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Stromschlag, Staub u.ä.) beschädigt oder zerstört wurde,
- wenn das Gerät unter Bedingungen gelagert oder betrieben wurde, die außerhalb der technischen Spezifikationen liegen,
- wenn die Schäden durch unsachgemäße Behandlung insbesondere durch Nichtbeachtung der Systembeschreibung und der Betriebsanleitung – aufgetreten sind,
- e) wenn das Gerät durch hierfür nicht von devolo beauftragte Personen geöffnet, repariert oder modifiziert wurde,

- f) wenn das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist,
- g) wenn der Garantieanspruch nicht gemäß Ziffer 3a) oder 3b) gemeldet worden ist.

#### 5 Bedienungsfehler

Stellt sich heraus, dass die gemeldete Fehlfunktion des Gerätes durch fehlerhafte Fremd-Hardware, -Software, Installation oder Bedienung verursacht wurde, behält devolo sich vor, den entstandenen Prüfaufwand dem Erwerber zu berechnen.

#### 6 Ergänzende Regelungen

Die vorstehenden Bestimmungen regeln das Rechtsverhältnis zu devolo abschließend.

- a) Durch diese Garantie werden weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Wandlung oder Minderung, nicht begründet. Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z.B. bei Personenschäden oder Schäden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird.
- b) Ausgeschlossen sind insbesondere Ansprüche auf Ersatz von entgangenem Gewinn, mittelbaren oder Folgeschäden.
- c) Für Datenverlust und/oder die Wiederbeschaffung von Daten haftet devolo in Fällen von leichter und mittlerer Fahrlässigkeit nicht.
- d) In Fällen, in denen devolo die Vernichtung von Daten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, haftet devolo für den typischen Wiederherstellungsaufwand, der bei regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherheitskopien eingetreten wäre.
- e) Die Garantie bezieht sich lediglich auf den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.
- f) Gerichtsstand ist Aachen, falls der Erwerber Vollkaufmann ist. Hat der Erwerber keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland oder verlegt er nach Vertragsab-

schluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland, ist devolos Geschäftssitz Gerichtsstand. Dies gilt auch, falls Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Käufers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

g) Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Das UN-Kaufrecht gilt im Verhältnis zwischen devolo und dem Erwerber nicht.

## Index

С CE 6 D DHCP-Server 34 Е Entsorgung 41 G Garantie 42 IP-Adresse 34 LAN (Netzwerkanschluss) 15 LED-Statusanzeige 10, 36 Lieferumfang 17 Linux 21 Μ Mac (OS X) 20 MAC-Adresse 29 R Reset 15 S Security-ID 37

Sicherheitshinweise 6 Standard-WLAN-Schlüssel 30 Systemvoraussetzungen 17 W WiFi key 30 Windows 20 WLAN 8 WLAN-Antenne 16 WPA2 30 Z

Zeitserver 35

#### devolo GigaGate